

Dépannage : scintillement de l'écran

Ce document contient des informations sur les situations dans lesquelles un scintillement de l'écran connecté à la platine HP Digital Entertainment Center est susceptible de se produire.

Si le téléviseur ou l'écran est connecté par une interface vidéo composite ou S-vidéo, le scintillement de l'écran peut apparaître lorsque :

- Vous allumez ou redémarrez la platine HP Digital Entertainment Center. Le scintillement de l'écran peut durer jusqu'à la fin du démarrage, lorsque Media Center ou le Bureau apparaissent.
- Vous sélectionnez les Paramètres d'affichage, vous ouvrez les Propriétés d'affichage ou lorsque vous utilisez l'option de réglage de l'écran. Le scintillement de l'écran peut continuer jusqu'à ce que vous fermiez la fenêtre.

Ce type de scintillement de l'écran est normal, et se produit lorsque le système d'exploitation lit et traite les informations de résolution d'affichage.

Copyright © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in

